





# GUIDE DE L'UTILISATEUR

Year: 2010

# EditeurARKEL Elektrik Elektronik SAN. ve TİC. A.Ş.Eyüp Sultan Mah. Şah Cihan Cad. No:69 Sancaktepe/Istanbul 34885 TURQUIETEL : +90(216) 540 67 24-25Fax : +90(216) 540 67 26E-mail: info@arkel.com.trwww.arkel.com.trDate de du documentVersion du documentV1.70

Ce document a été élaboré afin de servir aux clients d'Arkel comme un guide. La reproduction, transfert, distribution ou stockage d'une partie ou totalité des informations mentionnes dans ce document sous quelque forme que ce soit sans la permission écrite d'Arkel est interdite. Arkel se réserve le droit de faire des changements et améliorations sur un produit quelconque décrit dans ce document sans consentement préliminaire.

Arkel ne sera pas responsable des erreurs qui se trouvent dans ce guide ainsi que les dommages qu'ils peuvent engendrer.

www.arkel.com.tr

# Table des Matières

1.	Introduction	4
1.1.	Fonctions	4
1.2.	Caractéristiques techniques	4
2.	Composants du système	6
3.	Vue d'ensemble et Connexions Électriques	7
3.1.	Série LiftMedia-P	7
3.1.1.	Vue d'ensemble de la série LiftMedia-P	7
3.1.2.	Connexions pour la Série LiftMedia-P	8
3.1.3.	Signaux d'entrée LiftMedia-P	9
3.2.	LiftMedia-S	9
3.2.1.	Vue d'ensemble LiftMedia-S	9
3.2.2.	Connexions pour la Série Liftmedia-S	. 10
4.	Paramètres	. 10
4.1.	Paramètre de l'angle d'affichage	10
4.2.	Paramètres du temps, de la date et du mode de fonctionnement dans la Carte LiftMedia-P	. 11
5.	Exigences dans l'Ordinateur	. 11
6.	Contenu de la carte SD	. 12
7.	Processus de conception de LiftMedia	. 12
8.	Commencer le design	. 12
9.	Utilisation du logiciel LiftMedia Designer	. 13
9.1.	Barre de menus	. 13
9.2.	Éléments de l'écran	. 14
9.2.1.	Élements de Concepteur d'Écran	. 14
9.2.2.	Élements de Concepteur Sonore	. 15
9.2.3.	Paramètres généraux	. 15
10.	Compilation du Projet de Design et Transfert vers LiftMedia	. 16
11.	Mise à Jour du Logiciel sur la Carte LiftMedia	. 16
12.	Dimensions physiques	. 18
12.1.	LiftMedia-P	18
12.2.	LiftMedia-S	. 19
13.	Dépannage	. 20

#### 1. Introduction

LiftMedia est un système d'annonce, musique et écran TFT conçu pour les ascenseurs. Outre les annonces sonores et l'écran informatif de base pour les ascenseurs, LiftMedia permet à l'utilisateur de régler tous les éléments visuels de l'écran comme il le souhaite, et de créer des listes des musiques et vidéos avec son menu convivial, son interface avancée et flexible. En bref, LiftMedia peut répondre à tous les besoins des ascenseurs où la visualité est au premier plan.

Il existe 2 versions de LiftMedia :

LiftMedia-P	Fonctionne avec interface parallèle et communication série CANBus.
LiftMedia-S	Fonctionne uniquement avec la communication série CANBus (avec ARL-500)

**Note** : La sélection de l'orientation horizontale et verticale sera définie par la conception du logiciel LiftMedia Designer. Aucun changement matériel n'est pas nécessaire.

#### 1.1. Fonctions

- Affichage vidéo (sur environ 1/4 de l'écran).
- Capacité de jouer les musiques de haute qualité.
- Annonce vocale des messages d'étage et des événements d'ascenseur (surchargés, hors service, alerte incendie, etc.).
- Afficher les noms des arrêts, les photos des arrêts, les flèches de direction, le logo, les images de fond et indicateurs des signaux (surchargé, hors service, alerte incendie, sauvetage d'urgence etc.).
- Ajouter des effets d'ombre et 3D à tous les éléments visuels.
- Les images de fond peuvent être modifiées dans la période définie.
- Indicateurs de la date, du temps et de la température.
- Possibilité de conception d'un écran flexible avec le programme de conception visuelle convivial.
- Prend en charge les extensions de fichier de multimédias : .mp3, .mpeg, .avi, .wmv, .flv, .mp4, .m4u et .wav.
- Prend en charge les extensions de fichier d'image : bmp, jpeg, gif et png.
- L'utilisateur peut modifier tous les éléments d'écran, son, musique et vidéo.
- Peut être utilisé comme l'indicateur pour la cabine ou l'étage.
- Prend en charge le signal parallèle (binaire, gris, compteur Arkel M1) et communication série CANBus (avec ARL-500)
- Prend en charge 64 arrêts dans le mode d'opération en parallèle et 48 arrêts avec dans la communication série
- Peut fonctionner dans les positions horizontales et verticales.
- Le volume de musique et d'annonces peut être ajusté séparément.
- Vous pouvez éteigner le rétroéclairage de l'écran après le temps défini (mode veille disponible)
- La musique peut être désactivé pendant le temps définie.
- Programmable avec la carte SD. Lorsque vous copiez votre dessin sur la carte SD et que vous l'insérez dans LiftMedia, il sera prêt à l'emploi.
- Prise en charge des alphabets illimités dans la conception d'écran (lettres cyrilliques, grecques, arabes etc.) car il utilise des polices dans le système d'exploitation.
- Possibilité d'enregistrer des heures de musique et de vidéos avec la carte SD dans le produit. Possibilité d'extension de capacité en insérant une carte SDHC en option.
- Possibilité de bénéficier des futures fonctionnalités grâce à la mise à jour logicielle via la carte SD.
- Options en turc, anglais et français.

#### 1.2. Caractéristiques techniques

Propriétés d'affichage						
Type d'écran	Écran TFT de 5,7 pouces					
Résolution d'affichage	320 x 240 pixels					
Zone de visualisation	115.2 x 86.4 mm					
Type d'écran LCD	TFT, négatif					
Rétro-éclairage	LED, blanc					
Angle de visualisation (position horizontale)	$+60^{\circ}/-60^{\circ}$ (axe horizontal)					
(Rapport de contraste $\geq 10$ )	$+50^{\circ}/-55^{\circ}$ (axe vertical)					
Rapport de contraste	400:1					
Pas de perçage	0.12 x 0.36 mm					
Durée de vie du rétroéclairage	50.000 heures					

Propriétés éle	ctriques								
Tension de fon	ctionner	nent	• 15	28VC	C (f	Conctionnement normal)			
		• 12 15VCC (fonctionnement en cas d'urgence, avec faible rétroéclairage)							
Entrée	LiftMee	dia-S	via Coni	lecteur	CA	NBus à 4 broches			
d'alimenta-	LiftMee	dia-P	• Alir	nentatio	n e	xterne (opération en mod	e parallèle)		
tion			• via	Connect	teur	r CANBus à 4 broches (oj	pération en mode série)		
Consommation	n d'énerg	ie	• 130	140mA	., po	our 24 VCC (fonctionnen	nent normal)		
			• 80-9	0mA, p	ou	r 24 VCC (fonctionnemer	nt en standby, le rétroéclairage de l'écran TFT est		
			étei	nt)					
Interface de	LiftMee	dia-S	Commu	nication	séı	rie CANBus (avec ARL-5	(00)		
signal	LiftMee	dia-P	Modes d	e		• Interface parallèle :	Arkel M1 compteur/binaire/gris		
			l'opérati	on		Communication sér	rie CANBus (avec ARL-500)		
			Tension	du sign	al	0 - 28 VCC (Logique 1	: 4,3-28Vcc, Logique 0 : 0-4.2Vdc) (isolé avec		
			d'interfa	ce		opto-coupleur bidirectio	onnel)		
			Signal				4 (1 (i 1 1 i 1 ( ) 1 CCO))		
			d'interfa	onninun ce		• positi ou negati e	st selectionnable via le terminal GCOM pour les		
			narallèle	cc		nositif ou négatif e	or et 52 est sélectionnable via le terminal ICOM pour les		
			Paranere			signaux 02, 804, D	D. YAN, DEP. 41, 42 et I1		
Fonctions mu	ltimédia					51gillauli 02, 001, 2	,,,,		
Formats d'ima	ges		.bm	, .jpeg,	.gi	f and .png			
Formats de mu	sique/vi	déo	.mp3	, .mpeg	, .a	vi, .wmv, .flv, .mp4, .m4	u and .wav		
Affichage de v	idéo		Sur	naximu	m <sup>1</sup>	4 de l'écran (dimensions	peuvent être changées)		
Sortie audio			Sort	e avec	l'an	nplificateur 1 Watt, 8 ohn	ns		
Capacité de sto	ockage		Égal	e à la ca	ipa	cité de la carte SD			
Qualité audio			8-bit	30 kHz	2				
Programmatio	on et pa	ramètr	e						
Interface de co	nception	l 		Créa	10n	t des designs avec le logic	tel LiftMedia Designer		
Interface de pro	ogramma môt	ation		Iran	ster	t du design vers l'apparei	l avec la carte SD		
Support de l'al	Iet			• •	04 8 19 a	arrets avec en mode paran	nication sório CANPus		
Sélection de l'a	orientatio	on hori	zontale_	Selor	+0 c 1 1 9	direction du design déter	minée par le logiciel LiftMedia Designer		
verticale	orrentativ	511 110112	Lontaie	Beron	1 14	uncetion du design deter	ninice par le logierer Entitiedia Designer		
Sélection du m	ode de	LiftM	ledia-S	Il ne	fau	t pas régler. Il ne fonctior	nne qu'en mode CanBus)		
fonctionnemen	t	LiftM	ledia-P	Bina	ire/	Gris / Arkel M1 compteu	r/ CANBus (régler via 2 boutons et menu)		
Paramètres de	date et	LiftM	ledia-S	Il ne	fau	t pas régler. L'informatio	n de date et d'heure est obtenue via la carte de		
d'heure				com	nan	nde ARL-500.			
		LiftM	ledia-P	Régl	er v	via 2 boutons et menu			
Paramètre de l'	'audio m	usique	/vidéo	Via t	rim	pot.			
Paramètre du v	olume d	annon	ce	Via t	rim	pot.			
Paramètre de l'	angle de	l'attic	hage de	Possibilité d'orienter l'écran de 180° via Jumper (afin de fixer l'angle d'affichage					
l'ecran	logicial	do cont		Selon Via 1	la	position de montage)			
Propriétés de	noids et	dimen	e sions	via i	a ca				
DIMENSIONS	Clargen	r x long	menr x ha	uteur)	Т	LiftMedia-S	182 x 123 x 28 mm		
Écran TFT et c	arte ense	emble	Sucur A In	uteur)	-	LiftMedia-P	182 x 123 x 20 mm		
DIMENSIONS						carte nch LiftMedia-S	182 x 123 x 16 mm		
(largeur x longueur x hauteur)					-	carte pcb LiftMedia-P	182 x 123 x 24 mm		
Écran TFT et carte PCB individuellement affichage TFT 158 x 109 x 12 mm							158 x 109 x 12 mm		
La sections pcl	o cassabl	es de la	argeur 7 n	nm dans	les	s quatre côtés des cartes p	cb sont inclus dans les dimensions.		
Diamètre du tr	ou de mo	ontage (	(Ø)	4	mm	1			
Poids				L	iftN	Aedia-S	275 g		
				L	iftN	Aedia-P	332 g		
Conditions ap	proprié	es							
Température	Foncti	onnem	ent		0	<u>°C - 50 °C</u>			
II	Stocka	ige	1			10°C - 60 °C			
Humidite	%0-%	90 (noi	n-condens	ation)					

### 2. Composants du système

• LiftMedia	
	LiftMedia-S ou LiftMedia-P
• Carte-SD	
	La carte SD envoyée avec le produit a une capacité de stockage de 2 Go. Cette capacité peut être augmentée à 32 Go avec les cartes SD, SDHC Class-2 ou supérieures. Si

souhaité, les cartes mémoire mini ou midi peuvent être utilisées avec l'adaptateur approprié.

La carte SD inclut le logiciel LiftMedia Designer et un échantillon de design en fonctionnement.

• Haut-parleur

20:



80hm/3W, avec câble 2 fils

• Capteur de température



avec câble à 3 fils

• Câble CANBus (pour la série LiftMedia-S)



avec câble CanBus ayant le conneteur 4 fils

Pile d'horloge (pour la série LiftMedia-P)



•

Pile au lithium d'horloge CR2032 3V Il faut mettre LiftMedia en service et ensuite insérer dans le support de pile en face arrière

# 3. Vue d'ensemble et Connexions Électriques

#### 3.1. Série LiftMedia-P

#### 3.1.1. Vue d'ensemble de la série LiftMedia-P



Figure-1

- 1. Entrée d'alimentation +15 +28VCC
- 2. Prise de connexion CANBus
- 3. Entrées des signaux parallèles
- 4. Connexion du haut-parleur
- 5. Prise de connexion du capteur de température
- 6. Support de la carte SD
- 7. Carte SD
- 8. Support de pile
- 9. Boutons du menu
- 10. Trimpot du paramètre de l'audio musique/vidéo
- 11. Trimpot du paramètre de l'audio d'annonce
- 12. Paramètre de l'angle d'affichage
- 13. Prise de connexion de rétro-éclairage
- 14. Prise de programmation (Ne pas utiliser !)

#### 3.1.2. Connexions pour la Série LiftMedia-P



	0																	
	GCOM	G	G	G	G	G	G	31	3	4	42	0	D	80	YA	DE	<b>I1</b>	ICO
		0	1	2	3	4	5		2	1		2	D	4	Ν	Р		Μ
Gris/Binaire	*	Μ	Μ	Μ	Μ	Μ	Μ	31	3	4	42	0	D	80	YA	DE	I1	*
		0	1	2	3	4	5		2	1		2	D	4	Ν	Р		
Compteur M1	*	81	Μ	-	-	-	-	31	3	4	42	0	D	80	YA	DE	I1	*
(**)		7	1						2	1		2	D	4	Ν	Р		
CANbus	Ces entrées et les entrées d'alimentation 24 Vcc (100-1000) ne sont pas utilisées en mode CANBus. Seule																	
	la connexion de câble CANBus est suffisante.																	

\*: Les entrées sont isolées avec l'optocoupleur bidirectionnel. Les signaux communs peuvent être utilisés comme positif ou négatif. Si les signaux d'entrée sont positifs (+), les signaux communs doivent être négative, si les signaux d'entrée sont négatifs (-), la commune des signaux doit être pozitive.

GO	Entrée pour compter les étages. Elle est prise en charge jusqu'à 64 arrêts.
G1	Code Gris/Binaire : 6 entrées sont utilisées entre G0 (bit 0, LSB) G5 (bit 5, MSB).
G2	Compteur Arkel M1 : Les entrées G0 (817) et G1 (M1) sont utilisées. Cette méthode peut être utilisée pour les
G3	systèmes de commande qui compte avec M1 et les types de comptage qui ne sont pas pris en charge par LiftMedia
G4	(par exemple 7 segments). Il faut connecter le signal de changement d'étage à l'entrée M1 et à l'entrée 817, un signal
G5	qui ne donne l'information que de l'étage inférieur. Lorsque M1 fonctionne en mode compteur, s'il y a une panne de
	courant, le système ne conserve pas son étage dans la mémoire. Afin qu'il apprenne les étages à nouveau, il faut
	déplacer la cabine à l'étage le plus bas et réinitialiser le système.
31	Signaux des directions du bas et du haut
32	
41	Entrées de collection des sens du bas et haut. Il se peut qu'il soit nécessaire si seulement LiftMedia n'est pas utilisé
42	comme l'indicateur d'étage et la collection est effectuée.
DD	Signal Ding-dong. Cette entrée devrait être changée pour faire une annonce avant la cabine atteint à l'étage.
I1	Entrée de lampe de cabine. Si on veut éteindre le rétroéclairage après un certain temps que l'ampoule de cabine est
	éteinte, il faut connecter la sortie d'ampoule de cabine à l'entrée I1 de la carte (max 28 Vcc). Faire cette connexion
	augmentera considérablement la durée de vie de l'écran.
02	Entrée d'ascenseur hors service.
804	Entrée d'ascenseur surchargé. Nécessaire uniquement pour l'indicateur de l'intérieur de cabine.
YAN	Entrée d'incendie
DEP	Entrée de tremblement de terre

#### 3.2. LiftMedia-S

#### 3.2.1. Vue d'ensemble LiftMedia-S





- 1. Prise de connexion CANbus
- 2. Connexion de l'hautparleur
- 3. Prise de connexion de capteur de température
- Support de cart SD
  Carte SD

- 6. Paramètre de l'angle d'affichage
- 7. Trimpot de paramètre d'audio musique
- 8. Trimpot de paramètre d'audio annonce
- 9. Prise de connexion de rétroéclairage
- 10. Prise de programmation (ne pas utiliser !)

#### 3.2.2. Connexions pour la Série Liftmedia-S



#### 4. Paramètres

#### 4.1. Paramètre de l'angle d'affichage

Pour permettre aux utilisateurs d'obtenir le meilleur affichage de l'écran LiftMedia, un jumper, qui peut pivoter l'image de 180°, se trouve à l'arrière de la carte. Le paramètre de jumper doit être réglé en fonction de la position où LiftMedia est utilisé.





Figure-5

Vous pouvez utiliser la méthode suivante pour définir l'angle d'affichage de la carte LiftMedia :

- Montez la carte LiftMedia sur son support
- Allumez la carte
- Regardez l'écran depuis deux angles opposés :
  - a) si LiftMedia est monté en position horizontale, regardez l'écran du bas et du haut.
  - b) si LiftMedia est monté en position verticale, regardez l'écran de gauche et de droite.
- Si l'angle d'affichage des passagers est
  - a) mieux que l'autre direction, le paramètre de jumper est correct
  - b) pire que l'autre direction, changez le paramètre de jumper et montez la carte dans la direction de l'écran

#### 4.2. Paramètres du temps, de la date et du mode de fonctionnement dans la Carte LiftMedia-P

Lorsque vous mettez LiftMedia sous tension, il faut régler les paramètres du temps, de la date et du mode d'entrée. Lorque vous voyez l'écran dans la Figure-6, entrez dans le menu en appuyant la touche ENT à l'arrière de la carte.



Figure-6

Lorsque la touche ENT est appuyée, l'écran dans la figure-7 s'affiche. Sur cet écran :

- La valeur de paramètre est changée via la touche "+",
- La valeur de paramètre est définie via la touche "Ent." et vous pouvez passer entre les paramètres.

Time/Temps : Réglage de l'heure de l'appareil

Date : Réglage de la date de l'appareil

Input/Entrée : Réglage de mode de fonctionnement de l'appareil. Peut être sélectionné comme Gris, Binaire, M1 et CANBus

**Note :** Si votre appareil est connecté au système de ARL-500 via CANBus, il suffit de régler le paramètre « Entrée » sur « CANBus ». Les informations de date et d'heure sont obtenues à partir de la carte de commande ARL-500.

Après avoir régler les paramètres, venez à l'option « OK » et appuyez sur le bouton « + » pour sauvegarder vos paramètres et quittez le menu. Lorsque vous êtes sur cet écran, si aucune action n'est effectuée pendant 2 minutes, la carte quittera automatiquement cet écran sans sauvegarder les paramètres et passera en fonctionnement normal.





#### 5. Exigences dans l'Ordinateur

Les éléments suivants sont nécessaires dans l'ordinateur pour créer une conception pour la carte LiftMedia :

- LiftMedia Designer : Logiciel nécessaire pour régler les paramètres d'opération de la carte et créer un design qui sera transmis à LiftMedia. Le dossier d'installation "LiftMedia Designer Setup.msi" se trouve dans la carte SD (dans le dossier "extras/LiftMedia Setup") ou sur le site www.arkel.com.tr.
- Microsoft .NET Framework : Extension logicielle nécessaire pour que LiftMedia Designer puisse opérer dans Windows XP et les systèmes d'exploitation précédents. Pour les Windows Vista et 7, il n'est pas nécessaire d'installer ce logiciel. Si vous recevez une erreur lors de l'opération de LiftMedia Designer, installez cette extension. Vous pouvez trouver le dossier d'installation sur le site http://www.arkel.com.tr.
- **Pack de codecs audio&vidéo** : Pack de codecs nécessaire pour exécuter des dossiers audios et vidéo. Vous pouvez trouver le dossier d'installation "K-Lite Codec Pack" sur le site http://www.arkel.com.tr.
- Lecteur de carte SD : Ceci est nécessaire pour lire la carte SD fournie avec le produit.

#### 6. Contenu de la carte SD

La carte SD livrée avec LiftMedia contient les dossiers suivants :

🗢 Çıkarılabilir Disk (F:)	
<u>D</u> osya Düzen <u>G</u> örünüm <u>S</u> ık Kullanılanlar <u>A</u> raçlar <u>Y</u> ardım	A
🚱 Geri 🝷 🌍 👻 🏂 Ara 🎼 Klasörler 🔛	
Adres F:\	💙 🄁 Git
Dosya ve Klasör Görevleri 📎 📁 arkel 📁 extras	
Diğer Yerler 🛞	
Ayrıntılar 😵	

- « Arkel »: L Afin que LiftMedia puisse fonctionner, il faut absolument qu'il y ait un dossier « arkel » dans la carte SD à insérer dans la carte. La carte LiftMedia cherchera le design compilé dans ce dossier.
- « extras/LiftMedia Setup »: contient le dossier d'installation du logiciel LiftMedia Designer.
- « extras/Sample Project » : La version de projet du design compilé en opération dans la carte SD se trouve dans ce dossier.

#### 7. Processus de conception de LiftMedia

Pour que la carte LiftMedia devienne fonctionnelle avec la conception créée, les étapes suivantes doivent être suivies :









Un projet est préparé avec LiftMedia Designer



Le dossier nommé "arkel" créé après la compilation est transféré à la carte SD

La carte SD est insérée dans LiftMedia

#### 8. Commencer le design



Avant de commencer à créer un design avec LiftMedia Designer, vous pouvez trouver les vidéos tutorielles en voix turque sur le site www.arkel.com.tr. Dans ces vidéos, toutes les étapes de la création de conception et à sa compilation sont démontrés.

En outre, vous pouvez également télécharger les dossiers suivants à partir de www.arkel.com.tr :

- Exemples de projets : 2 exemples de projets, l'un horizontal et l'autre vertical.
- Audiothèque : Voix d'annonces d'événements et d'étage (en anglais)
- Photothèque : Photos du signal



La carte LiftMedia devienne fonctionnelle avec un échantillon de design. Le projet de cet échantillon de design se trouve dans le dossier « **Extras/Sample Project** » dans la carte SD. Vous pouvez copier ce projet sur votre ordinateur et apporter des modifications pour créer votre propre conception.

Pour ouvrir un nouveau projet, cliquez sur le bouton « Nouveau » dans le menu « Projet ». Une fenêtre pour orientation de l'écran apparaîtra. Si le LiftMedia sera utilisé en position horizontale, sélectionnez "écran horizontal", ou s'il sera utilisé en position verticale, sélectionnez l'écran vertical.

## **MENTION LÉGALE !**

Les bibliothèques d'audios et d'images LiftMedia restent la propriété d'Arkel Elektrik Elektronik Tic. Ltd. Sti. Sauf pour le produit LiftMedia, elles ne peuvent pas être utilisées en aucune façon sans l'autorisation écrite d'Arkel.

Veillez à utiliser des vidéos, musiques, et images que vous installerez sur LiftMedia sous licence. ARKEL n'est pas responsable des dossiers à installer dans la carte SD, à l'exception des images, musiques et audios dans le dossier de conception d'exemple reçu avec LiftMedia.

### 9. Utilisation du logiciel LiftMedia Designer

#### 9.1. Barre de menus



- 1. **Project :** Dans cet onglet, vous pouvez ouvrir un nouveau projet, ouvrir un projet existant, le sauvegarder et compiler et quitter le projet.
- 2. Mode : Les modes d'ajustement de l'audio et l'écran sont accessible depuis cet onglet
- 3. Réglages : Vous pouvez régler les paramètres du rétroéclairage et du volume sonore depuis cet onglet.
- 4. Langue : Depuis cet onglet, vous pouvez sélectionner la langue de menu (turc, anglais, français).
- 5. Nouveau : Avec ce bouton, vous pouvez ouvrir un nouveau projet.
- 6. Ouvrir... : Avec ce bouton, vous pouvez ouvrir et modifier n'importe quel projet présent sur votre ordinateur.
- 7. Sauvegarder... : Avec ce bouton, vous pouvez sauvegarder votre projet dans des dossiers sur votre ordinateur.
- 8. Concepteur d'écran : Avec ce bouton, vous pouvez organiser les paramètres sur l'écran LiftMedia.
- 9. Concepteur sonore : Avec ce bouton, vous pouvez organiser les fichiers audios dans votre projet à LiftMedia.
- 10. Compiler le projet : Avec ce bouton, vous pouvez compiler votre projet sauvegardé.



Dans le menu "Mode Edition", vous pouvez passer entre les modes "Composants d'affichage" et "Cadres statiques". En mode "Composants d'affichage", vous pouvez ajouter "Textes d'arrêt", "Noms d'arrêt" etc. à l'écran et en mode "Cadres statiques", vous pouvez ajouter un cadre à ces éléments et les faire ressembler à 3 dimensions.

#### 9.2. Éléments de l'écran

#### 9.2.1. Élements de Concepteur d'Écran



- 1. **Images d'arrêts** : Paramètre qui permet l'image de l'étage apparaître lorsque l'ascenseur arrive à l'étage (S'il y a un parking au rez-de-chaussée, vous pouvez mettre une photo de parking pour cet étage.).
- 2. **Textes d'arrêts** : Paramètre qui permet les textes d'arrêt à apparaître dans l'écran. Vous pouvez utiliser les polices installées pour les noms d'arrêts (1, 2, 3... @, #, &... etc.)
- 3. Flèches de direction : les flèches de direction de l'ascenseur
- 4. Indicateur de temps : Indique le temps
- 5. Indicateur de date : Indique la date
- 6. Indicateur de température : Indique la température
- 7. Zone vidéo : Vous pouvez ajouter le vidéo dans cette zone et lancer ces vidéos dans votre ascenseur.
- 8. **Indicateurs de signal :** Lorsque l'ascenseur est surchargé, hors service, etc. vous pouvez l'indiquer avec une image dans l'écran "Indicateurs de signal".
- 9. Les boutons utilisés pour s'approcher ou s'éloigner de la zone d'opération LiftMedia.
- 10. Le bouton pour afficher ou masquer les limites des éléments.

#### 9.2.2. Élements de Concepteur Sonore

ARKEL LiftMedia Designer	v1.0	(C:\Documents and Settings\Astik\Desktop\aaa.Imp )	
Project <u>M</u> ode Settings <u>L</u> ar	nguage	Help	
	600		
Music, announcements and	video	selec	
🖃 🗐 Computer (USER_ARGE4)		Playlist Announcements 3	
A: 5		Floor arrival announcements Other announcements	
	)		
E:		Floor 2 Sound-2 Sound-3	
		Floor-2	
- 📥 G:		Floor-3	
н:		Floor-4	
		Floor-5	
: <b>6</b> J:		Floor-6	
		Floor-7	
		Floor-8	
		Floor-9	
Filename Size		Floor-10	
A ball way 62264		Floor-11	
A ding way 72368		Floor-12	
A dingdangdo 156444		Floor-13	
🧟 dingdong.w 176444		Floor-14	
💑 dong.wav 19736		Floor-16	~
🚺 🚳 dongding.w 176444			
🚺 🚳 En_B_1.wav 35324			
🚺 🚳 En_B_10 27788			
En_B_11 62528			
En_B_12 57258			
En_B_13 54728	~		
En B 14 61342			

- 1. Playlist : Vous pouvez ajouter des fichiers vidéo et audio dans cette liste.
- 2. Annonces d'arrivée à l'étage : Pour annoncer le nom de l'arrêt d'ascenseur, vous pouvez ajouter des annonces dans cette zone. Si vous ajoutez les sons aux sections « Son-1 », « Son-2 » et « Son-3 », lorsque l'ascenseur atteint l'étage, les annonces seront lancées consécutivement.
- 3. Autres annonces : Pour annoncer les alertes hors service, surcharge et des autres alertes il faut ajouter des sons nécessaires dans cette zone.
- 4. Vous pouvez afficher les aperçus des vidéos, musiques et annonces ajoutées dans cette fenêtre.
- 5. Dans cette fenêtre, vous pouvez effectuer un recherche sur votre ordinateur afin d'ajouter des vidéos, musiques et annonces.

#### 9.2.3. Paramètres généraux

Lorsque vous cliquez sur l'onglet « Paramètres », le fenêtre « Paramètres généraux » apparaîtra.

	General settings General settings		
	─────────────────────────────────────	with car-light	-
2	Music volume Sound muted betw	turned-off when backlight is off	<u>*</u>
3		Cancel OK	כ

1. Rétroéclairage de l'écran : Paramètre pour régler le temps d'éteindre le rétro-éclairage.

Si, dans la carte LiftMedia-P, vous sélectionnez l'une des options pour éteindre le rétroéclairage après un certain temps que l'éclairage de cabine soit éteint, vous devez connecter la sortie de lumière de cabine à l'entrée I1.

Si vous ne souhaitez pas utiliser cette fonctionnalité, sélectionnez l'option « lumière de cabine n'est jamais éteint ». Veuillez noter que la sélection de cette option réduira considérablement la durée de vie de votre écran.

- 2. Volume de musique : Paramètre de régler le temps pour baisser le volume de musique ou l'éteindre.
- 3. Intervalle de temps pendant le son sera éteint : C'est le réglage du temps pendant la journée que le son sera éteint.

#### 10. Compilation du Projet de Design et Transfert vers LiftMedia

Une fois la conception du projet LiftMedia terminée, le projet doit être sauvegardé puis compilé. Ce n'est qu'alors que la conception créée sera prête à être transférée à LiftMedia.

Afin de sauvegarder le projet, cliquer le bouton dans le menu. Une fenêtre apparaîtra comme illustré ci-dessous :

🔡 Saving	g project				X
Copying	E:\LiftMedia sample\	musics\sample	music	(1).mp3 to p	rc 🔺
Copying	E:\LiftMedia_sample\	musics\sample	music	(10).mp3 to p	p1
Copying	E:\LiftMedia_sample\	musics\sample	music	(11).mp3 to p	p 2 📄
Copying	E:\LiftMedia_sample\	musics\sample	music	(12).mp3 to p	p 2
Copying	E:\LiftMedia_sample\	musics\sample	music	(13).mp3 to p	p 1
Copying	E:\LiftMedia_sample\	musics\sample	music	(14).mp3 to p	p 1
Copying	E:\LiftMedia_sample\	musics\sample	music	(15).mp3 to p	p 1
Copying	E:\LiftMedia_sample\	musics\sample	music	(16).mp3 to p	p 1
Copying	E:\LiftMedia_sample\	musics\sample	music	(17).mp3 to p	p 1
Copying	E:\LiftMedia_sample\	musics\sample	music	(18).mp3 to p	p 1
Copying	E:\LiftMedia_sample\	musics\sample	music	(19).mp3 to p	p 2
Copving	E:\LiftMedia sample\	musics\sample	music	(2).mp3 to p	r c 🞽
<				3	

Ensuite, pour compiler le projet, cliquez sur le bouton dans le menu. Une fenêtre apparaîtra comme illustré ci-dessous. Le temps de compilation du projet dépend du nombre et de la taille des fichiers ajoutés au projet.

Compiling project	
company projector	
Converting audio file sample music (1) mp3 Converting audio file sample music (10) mp3 Converting audio file sample music (11) mp3 Converting audio file sample music (12) mp3 Converting audio file sample music (13) mp3 Converting audio file sample music (15) mp3 Converting audio file sample music (16) mp3 Converting audio file sample music (16) mp3 Converting audio file sample music (17) mp3	
Converting audio file sample music (17).mp3	<u>·</u>
Cancel	

Pendant le processus de compilation, les fichiers image, audio et vidéo du projet sont convertis en formats de fichiers que LiftMedia peut exécuter.

Une fois le processus de compilation terminé, un dossier nommé « **arkel** » sera créé dans le dossier où le projet est sauvegardé. Vous devez remplacer ce dossier avec le dossier nommé « **arkel** » dans la carte SD. Le nom du dossier doit être « **arkel** ». Les dossiers avec des nom différents ne seront pas reconnus par LiftMedia.

**Note** : Considérez la capacité de la carte SD avant de copier le dossier « **arkel** » sur la carte SD. Si la taille du dossier est supérieure à la capacité de la carte SD, supprimez les fichiers du projet au besoin et compilez le projet à nouveau.

#### 11. Mise à Jour du Logiciel sur la Carte LiftMedia

Pour mettre à jour le logiciel de la carte LiftMedia, procédez comme suit :

- Apprenez le numéro de version du logiciel actuellement en cours d'exécution dans la carte LiftMedia. Pour cela, suivez les étapes ci-dessous :
  - Mettez l'appareil hors tension et puis sous tension à nouveau.
  - L'écran suivant apparaîtra quand l'appareil est activé. Le numéro à côté de la légende « Version on SDCard » est le numéro de version du logiciel.



- Téléchargez le fichier « Logiciel Mis à Jour de LiftMedia » avec l'extension .zip sur le site www.arkel.com.tr. Les 6 chiffres les plus à droite du nom du fichier .zip sont le numéro de version du logiciel. Si la version du logiciel que vous avez téléchargée est plus récente que celle de l'appareil, la mise à jour est recommandée.
- Copiez le fichier liftmdia.afw présent au fichier .zip dans le dossier « **arkel/liftmdia** » dans la carte SD (vous devez supprimer l'ancien fichier. afw dans ce dossier)
- Insérez la carte SD dans l'appareil
- Mettez l'appareil sous tension
- Pendant le démarrage, l'appareil trouvera le nouveau logiciel dans la carte SD et mettra à jour son logiciel.

#### 12. Dimensions physiques

Il y a plein de trous sur la carte LiftMedia pour le montage. La taille de carte et des pièces de pcb cassables sur les bords de la carte peut être ajusté au besoin.

#### 12.1. LiftMedia-P



Note : Les dimensions sont en mm

## 12.2. LiftMedia-S



Note : Les dimensions sont en mm

N: 125,7

G: 73,4

# 13. Dépannage

Problème	Les images apparaissent à l'écran, mais les flèches haut/bas ou l'indicateur d'étage où l'ascenseur se trouve
	n'apparaissent pas
Solution	a) Pour la version LiftMedia-P, le mode de fonctionnement doit être sélectionné à l'aide des boutons à l'arrière
possible	(voir : 4.2. Paramètres de l'heure, de la date et du mode de fonctionnement dans la carte LiftMedia-P)
	Veillez également à ce que les connexions des signaux soient correctes, les entrées GCOM et ICOM soient
	connectées à +24Vcc ou 0V (voir : 3.1.2. Connexions pour la série Liftmedia-P)
	b) Pour la version LiftMedia-S, ces informations sont reçues via CANBus. Vérifiez la connexion CanBus.
Problème	LiftMedia fonctionne mais après un certain temps, le rétroéclairage s'éteint et l'écran devient noir
Solution	Si, dans le menu "Paramètres" de LiftMedia Designer, vous avez sélectionné l'une des options pour éteindre le
possible	rétroéclairage après la lumière de cabine est éteinte :
	a) Pour la version LiftMedia-P, vous devez connecter la sortie de lumière de cabine à l'entrée I1.
	b) Pour la version LiftMedia-S, l'information sur l'état de la lumière de cabine est reçue depuis la ligne ARL-
	500 CANBus et elle sera éteinte après un certain temps que la lumière de cabine est éteinte.
	Si vous ne souhaitez pas utiliser cette fonctionnalité, sélectionnez l'option "lumière de cabine n'est jamais
	éteinte" dans le menu "Paramètres" de voutre design dans LiftMedia Designer.
Problème	LiftMedia fonctionne mais il n'y a pas de son.
Solution	Contrôlez la connexion de votre haut-parleur. Contrôlez également les paramètres "Volume audio" et "Intervalle
possible	de temps pendant le son sera éteint" dans le menu "Paramètres" de LiftMedia Designer.
Problème	Certaines images que j'ai utilisé dans l'indicateur de signal n'apparaissent pas
Solution	La couleur noire complète (RGB= 0, 0, 0) est acceptée comme transparente pour les images d'indicateur de
possible	signal.
	De cette façon, il est possible d'utiliser des images de différentes formes, à l'exception de rectangulaire, pour
	l'indicateur de signal. S'il y a des zones noires dans votre image que vous ne voulez pas apparaître comme
	transparente, peignez ces régions noires un peu plus claires. Pour ce faire, vous pouvez utiliser l'un des logiciels
	de traitement d'image.
Problème	Certains vidéos ne peuvent pas être compilés
Solution	Installez K-Lite Codec Pack sur votre ordinateur que vous pouvez télécharger depuis notre site Web.
possible	Bien que les codecs nécessaires soient installés, il est rare que certains formats de médias ne soient pas reconnus.
	Si vous rencontrez ce type de fichier multimédia, supprimez ce fichier de votre projet ou convertissez le dossier
	dans un format reconnaissable à l'aide d'un logiciel de convertisseur vidéo et réessayez.
Problème	Certains vidéos n'apparaissent pas
Solution	Les versions de LiftMedia Designer antérieure à V1.039 ne peuvent pas afficher de vidéos sans canaux audio.
possible	Veillez à ce que vos vidéos soient sonores. Vous pouvez écouter vos vidéos en silence avec V1.039 et les
	versions produites par la suite.