



ARCODE

SYSTEME DE COMMANDE INTEGRE POUR LES ASCENSEURS AVEC/SANS ENGRENAGE

MISE À JOUR DU FIRMWARE

ÉditeurArkel Elektrik Elektronik San. ve Tic. A.Ş.Eyüp Sultan Mah. Şah Cihan Cad. No :69 Sancaktepe/Istanbul 34885 TURKIYETel : (+90 216) 540 03 10-11-12Fax : (+90 216) 540 03 09E-mail : info@arkel.com.trwww.arkel.com.tr03.2023Version du documentV2.20

Ce document a été élaboré afin de servir aux clients d'Arkel comme un guide. La reproduction, transfert, distribution ou stockage d'une partie ou totalité des informations mentionnes dans ce document sous quelque forme que ce soit sans la permission écrite d'Arkel est interdite. Arkel se réserve le droit de faire des changements et améliorations sur un produit quelconque décrit dans ce document sans consentement préliminaire.

Arkel ne sera pas responsable des erreurs qui se trouvent dans ce guide ainsi que les dommages qu'ils peuvent engendrer.

www.arkel.com.tr

XXXXXXXXXX

1. Téléchargement du fichier du firmware:

REMARQUE: Si vous disposez déjà du dernier fichier de version du micrologiciel d'Arcode, passez directement à l'étape 2.

Pour télécharger la dernière version du firmware d'ARCODE, rendez-vous sur le site officiel d'ARKEL www.arkel.com.tr **Remarque :** vous devez disposer d'un nom d'utilisateur et d'un mot de passe pour pouvoir télécharger n'importe quel document à partir du site Web d'ARKEL. Si vous n'avez pas de compte, rendez-vous sur

http://schema.arkel.com.tr/en/Account/Login puis cliquez sur "Enregistrement d'un nouvel utilisateur" après avoir soumis les informations d'enregistrement, vous obtiendrez le mot de passe du compte utilisateur.

Cliquez sur « Technocal Support » dans la barre de menu et suivez les étapes ci-dessous.

	Products Technical Support News Contact	Q	Member Login	
	1 Technical Assistance: +90(850) 311 42 43			
	Certificates To access the related document, please click.			
	Documents 3			
	Mechanical Measurements			
	Special Panel Schemes			
2	— Software			
-	Product Catalogue			

Une fois connecté, à partir du menu "Logiciel", accédez à "Arcode Integrated Elevator Driver" →"System Firmware" →"Arcode Firmware (téléchargements séparés)" (comme illustré ci-dessous)

Certificates	AD- NAME Internet			
Documents	ADrive YYYr imerier			
Dimensional Drawings	ADrive-ARL500 Firmware Updater		,	
Customer Packages	ARCODE Integrated Elevator Driver			
	System Firmwares			
	Arcode Firmwares (as separate downloads)		1	
			8	
	This labler contains Accode System Firmware versions downloaded to add a specific version into AEPM SD Casil, copy the related M	le as seperate bles. 1 into the "/arcade/system/litraware" folder in	the 50 Card.	
	tilenames indicate the release dates of the version files.			
	Princase Format: YYMMDDQQ arx where YY:Neat, MMLMosth, D	9:Day of morth, GQ:Guarter hour of day	and the share for sheet	
	the Anatias life below and copy # inside the folder where Accode t	tosometer faltur exe is located.	Туре	
	Size			
	13062068	AR	5 1,17 MB	
	13062165	AR	5 1, 17 MB	
	13062757	AR	5 1, 18 MB	
	13072951	AR	5 1,22 MB	
	13090670	AR	5 1,23 MB	
	13091671	AR	5 1,23 MB	
	13110752	AR	5 1,26 MB	
	13112775	AR	5 1,26 MB	

Faites défiler jusqu'à ce que vous trouviez la dernière version du firmware en bas de la liste

V022472 ABS 2,75 MB V02235 ABS 2,94 AB V0091433 ABS 2,94 AB V0091957 ABS 2,96 AB V0022443 ABS 2,96 AB V0022443 ABS 2,96 AB V0022443 ABS 2,96 AB V002241 ABS 2,96 AB V100221 ABS 3,46 AB I000549 ABS 3,46 AB I0002373 ABS 3,27 AB I0002937 ABS 3,72 AB I0002945 ABS 3,72 AB I0002945 ABS 3,72 AB I0002945 ABS 3,72 AB I0002946 ABS 3,72 AB I0002945 ABS 3,72 AB I0002946 ABS 3,72 AB <t< th=""><th>Aarkel</th><th></th><th></th><th></th><th></th></t<>	Aarkel				
IC091235 ABS 2,94 AB IC091433 ABS 2,94 AB IC091957 ABS 2,96 AB IC092843 ABS 2,96 AB IC002943 ABS 2,46 AB IC0029733 ABS 3,72 AB IC002945 ABS 3,72 AB IC002946 IN 51 B <td></td> <td>17052472</td> <td>ARS</td> <td>2,75 MB</td> <td></td>		17052472	ARS	2,75 MB	
17091433 ABS 2,94 AB 17091957 ABS 2,96 AB 17092243 ABS 2,96 AB 17020241 ABS 2,96 AB 17020241 ABS 2,96 AB 17020241 ABS 2,96 AB 17020241 ABS 2,96 AB 18020409 ABS 3,96 AB 18020409 ABS 3,96 AB 18020547 ABS 3,96 AB 18020540 ABS 3,96 AB 18020540 ABS 3,96 AB 18020542 ABS 3,96 AB 18020543 ABS 3,72 AB 18060533 ABS 3,72 AB 18060536 ABS 3,72 AB 18060545 ABS 3,72 AB 1804 IN ST </td <td></td> <td>17091235</td> <td>ARS</td> <td>2,94 MB</td> <td></td>		17091235	ARS	2,94 MB	
IP099957 ABS 2,96 AB IP092244 ABS 2,96 AB IP09263 ABS 2,96 AB IP092641 ABS 2,96 AB IP092642 ABS 2,96 AB IP092643 ABS 2,96 AB IP092641 ABS 3,66 AB IP092642 ABS 3,66 AB IP09270 ABS 3,26 AB IP09270 ABS 3,27 AB IP092867 ABS 3,72 AB IP092866 ABS 3,72 AB <td></td> <td>17091463</td> <td>ARS</td> <td>2,94 MB</td> <td></td>		17091463	ARS	2,94 MB	
17092244 ABS 2,96 AB 17092643 ABS 2,96 AB 17002641 ABS 2,96 AB 17021647 ABS 2,66 AB 18005640 ABS 3,66 AB 18005640 ABS 3,66 AB 18005640 ABS 3,72 AB 18005043 ABS 3,72 AB 18005045 ABS 3,72 AB		17091957	ARS	2,96 MB	
IP092643 AES 2,96 MB IP00221 AES 2,86 MB IP022307 AES 3,46 MB IB020649 AES 3,46 MB IB020745 AES 3,46 MB IB020745 AES 3,46 MB IB020745 AES 3,46 MB IB020745 AES 3,72 MB IB062733 AES 3,72 MB IB062745 AES 3,72 MB IB07 IB07 IB07 MB <td></td> <td>17092264</td> <td>ARS</td> <td>2,96 MB</td> <td></td>		17092264	ARS	2,96 MB	
171002b1 ABS 2,96 AB 17203A7 ABS 3,45 MB 180020640 ABS 3,46 AB 18002070 ABS 3,46 AB 18002070 ABS 3,46 AB 180020745 ABS 3,72 AB 180040733 ABS 3,72 AB 180040745 ABS 3,72 AB 18004075 ABS 3,72 AB 1804 N 57 B		17092643	ARS	2,96 MB	
171213.67 ABS 9,45 MB 180205.49 ABS 3,46 MB 180223.70 ABS 3,46 MB 180231945 ABS 3,46 MB 18064733 ABS 3,27 MB 18064836 ABS 3,72 MB 18064836 ABS 3,72 MB 18064836 ABS 3,72 MB 18064836 ABS 3,72 MB 1806484 ABS 3,72 MB 18064945 ABS 3,72 MB 1806495 ABS 3,72 MB 1806496 ABS 3,72 MB		17100261	ARS	2,96 MB	
18020640 ABS 3,46 MB 1802200 ABS 3,46 MB 18020743 ABS 3,26 MB 18004733 ABS 3,27 MB 18004733 ABS 3,72 MB 18004734 ABS 3,72 MB 18004735 ABS 3,72 MB 18004736 ABS 3,72 MB		17121367	ARS	3,65 MB	
18022270 ARS 3,46 MB 18023745 ARS 3,46 MB 18004733 ARS 3,72 MB 18064836 ARS 3,72 MB 18064836 ARS 3,72 MB 18064936 ARS 3,72 MB		18020649	ARS	3,66 MB	
18031945 ABS 3,66 MB 18066723 ABS 3,72 MB 18066936 ABS 3,72 MB 18062945 ABS 3,72 MB 180629467 ABS 3,72 MB 180629467 ABS 3,72 MB 180629467 ABS 3,72 MB 180629460 ABS 3,72 MB 180629460 ABS 3,72 MB 180629460 ABS 3,72 MB		18022370	ARS	3,66 MB	
18060733 ARS 3,72 MB 18060736 ARS 3,72 MB 18060736 ARS 3,72 MB 18062745 ARS 3,72 MB		18031945	ARS	3,66 MB	
18060836 ARS 3,72 MB 18062867 ARS 3,72 MB 18062965 ARS 3,72 MB 18062966 ARS 3,72 MB 18062966 ARS 3,72 MB 18062966 ARS 3,72 MB 180629666 ARS 3,72 MB 180629666 ARS 5,72 MB		18060733	ARS	3,72 MB	
1806/2847 ARS 3,72 AB 1806/2945 ARS 3,72 AB 1806/2946 ARS 3,72 AB 1806/2946 ARS 3,72 AB 1806/2946 ARS 3,72 AB 1806/2946 ARS 1,72 AB 1806/2946 ARS 1,72 AB 1806/2946 ARS 1,72 AB		18060836	ARS	3,72 MB	
180x2945 ARS 3,72 MB 180x2946 RRS 2,27 MB host INI 51 B		18062867	ARS	3,72 MB	
18092046 AKS 12,22 Mill heat INI 51 B		18062945	ARS	3,72 MB	
heat INI 518		18092066	ARS	3,73 MB	
		host	INI	51 B	
		AREM SD Card Contents (Complete)		* -	
AREH SD Cord Contents (Complete)		Arem Help Files			
ABEM SD Cord Contents (Complete)		Change Log			
AREM SD Cord Contents (Complete) Arem Help Files Change Log .		Additional PC Software		- (4	

Remarque : s'il n'y a pas de carte SD sur AREM, vous pouvez utiliser une carte SD de 2 Go de type industriel.

Ensuite, vous devez télécharger le contenu de la carte SD AREM à partir du lien <u>http://schema.arkel.com.tr/en</u>.

Sélectionnez ensuite "logiciel"

 \rightarrow « Contrôleur d'ascenseur intégré Arcode » \rightarrow « Firmware du système » \rightarrow « Contenu de la carte SD Arem (complet) »

Une fois le téléchargement terminé, copiez l'intégralité du fichier sur la carte SD.



Téléchargement du contenu de la carte SD AREM (complet)

2. Copier le fichier du firmware sur la carte SD

Branchez la carte SD du AREM sur votre ordinateur. Sur le répertoire de la carte SD, vous devriez voir le fichier "Arcode", puis allez au lien suivant "\system\firmware"



$\leftarrow \rightarrow \rightarrow \uparrow \square$	Bu bilgisavar > SD Card (D:) > arcode	> system > firmware		~ 75	Ara: firmware	Q
	^		-			-
📌 Hızlı erisim	Ad	Degiştirme tarihi	Tur	Boyu		
-	15041447.ars	14.04.2015 11:51	ARS Dosyası	1	.801 KB	
ConeDrive	15041469.ars	14.04.2015 17:28	ARS Dosyası	1	.801 KB	
Bu bilgisavar	15041671.ars	16.04.2015 17:58	ARS Dosyası	1	.801 KB	
20 Maaralaa	15071370.ars	13.07.2015 17:42	ARS Dosyası	1	.875 KB	
J SD Nesheler	15072248.ars	23.07.2015 15:44	ARS Dosyası	1	.874 KB	
Belgeler	15091676.ars	16.09.2015 19:10	ARS Dosyası	1	.908 KB	
🖶 İndirilenler	15102169.ars	22.10.2015 08:44	ARS Dosyası	1	.993 KB	
Masaüstü	15111865.ars	18.11.2015 16:17	ARS Dosyası	1	.996 KB	
💧 Müzikler	16010449.ars	4.01.2016 14:45	ARS Dosyası	2	.091 KB	
Resimler	16011958.ars	19.01.2016 15:10	ARS Dosyası	2	.103 KB	
Videolar	16021649.ars	16.02.2016 12:20	ARS Dosyası	2	.126 KB	
	16022239.ars	22.02.2016 09:59	ARS Dosyası	2	.126 KB	
📷 US (C:)	16022475.ars	24.02.2016 18:52	ARS Dosyası	2	.127 KB	
SD SD Card (D:)	16041260.ars	26.04.2016 14:41	ARS Dosyası	2	.156 KB	
SD Card (D:)	16052552.ars	25.05.2016 14:33	ARS Dosyası	2	.160 KB	
	16062251.ars	22.06.2016 17:16	ARS Dosyası	2	.164 KB	
💣 Ağ	16062441.ars	24.06.2016 10:57	ARS Dosyası	2	.174 KB	
	16070152.ars	1.07.2016 14:26	ARS Dosyası	2	.166 KB	
	16072951.ars	29.07.2016 12:46	ARS Dosyası	2	.165 KB	
0.000	· · · · · · · · · · · · · · · · · · ·			-		[man]

Remarque : Vous pouvez voir toutes les versions des versions du micrologiciel Arcode dans le répertoire "firmware

Branchez la carte SD sur AREM puis passez à l'étape 3.

3. Processus de mise à jour du firmware

Après avoir branché la carte SD dans l'outil AREM, appuyez sur le bouton "tools puis" puis sur "firmware Update"



À partir de "mise à jour du firmware", sélectionnez la dernière version située en haut de la liste des versions.

Remarque : Selon la date de sortie de la version que vous avez téléchargée sur la carte SD, vous verrez la date de la version sur l'écran de mise à jour du firmware AREM.

📥 Firmware Update					
Current version: 20/02/2018 08:45 Select version to update:					
20/02/2018 08:45					
06/02/2018 12:15					
24/01/2018 09:15					
16/01/2018 12:30					
02/10/2018 12:30					

Appuyez sur le bouton "Entrée" sur l'outil AREM, puis vous verrez un message de confirmation, sélectionnez "Oui" pour démarrer le processus de mise à jour.

Avertissement 1 : Ne débranchez pas la prise du combiné AREM pendant le processus de mise à jour (étape 3). Avertissement 2 : Avant de commencer le processus de mise à jour (étape 3), n'oubliez pas de connecter tous les périphériques qui communiquent avec Arcode via Can Bus. Sinon, Arcode ne pourra pas les identifier ultérieurement.

Remarque : En cas de coupure de courant pendant le processus de mise à jour. vous devez répéter l'étape 3 après avoir mis le système sous tension.

